

УПУТСТВО ЗА УПОТРЕБУ

| | | | |
|---|--|--|--|
| Мердевине су означене на следећи начин: | | | |
| ➤ Трајним ознакама у виду пиктограма (симбола), а ако се за означавање употребљавају самолепиве налепнице, оне се не одлепљују нити су савијене на рубовима? (тачка 6. SRPS EN 131-2). Све ознаке су на површини мердевина (тачка 6.1. SRPS EN 131-3)!!!! | | | |
| ➤ Обележене су основним информацијама које су дате у форми безбедносних ознака или текста. Означавање укључује: (тачка 6.2 SRPS EN 131-3) | | | |
| a. идентитет и адресу произвођача и/или испоручиоца укључујући и web сајт адресу за информације о мердевинама | | | |
| b. тип мердевина и могућа употреба (опис типа, броја и дужине делова, максимална дужина мердевина у употреби, максимална висина за стајање приликом употребе према препоруци произвођача) | | | |
| c. класификација употребе- „професионалне“ (professional) или „непрофесионалне“ (non-professional) како је то наведено у 131-2 | | | |
| d. број основног стандарда 131 или ако постоји наменски стандард нпр. 131-4 за мердевине са више шарки, ознака тог стандарда | | | |
| e. месец и година производње и/или серијски број | | | |
| f. тежина мердевина (у кг) и максимална укупна носивост (у кг) | | | |
| g. изолација, ако постоји? Информације наведене под а),б),ц) и ф) морају,такође, да се налазе на паковању или могу на други начин бити видљиви купцу пре куповине. | | | |
| ➤ Основне безбедносне ознаке закачене су за мердевине и делове мердевина који се могу користити одвојено, као лако видљиви пиктограми (симболи) (тачка 6.3.1 SRPS EN 131-3) | | | |
| ➤ Основне безбедносне ознаке (пиктограми) забране, обавезујућег поступања и упозорења су одговарајућег пречника, односно, висине од 15 mm(тачка 6.3.2.1 SRPS EN 131-3) | | | |
| ➤ Додатни симболи (пиктограми) са безбедносним информацијама имају минималну висину 15 mm (тачка 6.3.2.2 SRPS EN 131-3) | | | |
| ➤ Мердевине су означене минимумом основних безбедносних пиктограма датих у Табели 1. (ознаком X означена су поља која су обавезујућа било да је реч о пиктограму или тесту и пиктограму у упутству за употребу) (тачка 6.3.2.1 SRPS EN 131-3 табела 1) | | | |
| ➤ Прислањајуће мердевине означене су и додатним безбедносним пиктограмима датим у табели 2. (тачка 6.3.2.1 SRPS EN 131-3 табела 2) | | | |
| ➤ Самостојеће мердевине означене су и додатним безбедносним пиктограмима датим у табели 3. (тачка 6.3.2.1 SRPS EN 131-3 табела 3) | | | |
| ➤ Ако је реч о комбинованим, извлачећим,вишеделним.... мердевинама означене су са минимумом основних безбедносних пиктограма као и додатним пиктограмима датим у табелама 4,5,6... у стандарду SRPS EN 131-3, тачка 6.3.2.1 | | | |
| ➤ Мердевине имају одговарајуће упутство за употребу на српском језику у којем се налазе информације дате у табели 1 те табелама 2 и 3 за прислањајуће и самостојеће мердевине (тачке 6.3.1 , 6.3.2.1 SRPS EN 131-3) | | | |
| ➤ Упутство за употребу је испоручено са мердевинама и доступно је на произвођачевом web сајту (тачка 6.1 SRPS EN 131-3) | | | |
| ➤ У упутству за употребу налази се идентитет произвођача и адреса произвођача и/или дистрибутера укључујући website адресу. (тачка 6.1 SRPS EN 131-3) | | | |
| ➤ У упутству за употребу поновљени су безбедносни пиктограми који се налазе на мердевинама (тачка 6.1. SRPS EN 131-3) | | | |
| ➤ Упутство за употребу има списак ставки које се морају проверити и чекирати,а налазе се у Анексу А стандарда (тачка 6.1. SRPS EN 131-3): За редовну инспекцију (мердевина), следећи елементи морају бити узети у обзир: | | | |

| | | | |
|--|--|--|--|
| <p>-проверите да краци нису савијени, извијени, оштећени, сломљени, кородирали или пропали ;</p> <p>-проверите да ли су кракови, око тачака за фиксирање компоненти ,у добром стању;</p> <p>-проверите да ли недостају заковице, вијци ...или су лабави , корозијом захваћени;</p> <p>-проверите да ли недостају степенице/пречаге или су лабаве, оштећене или , кородирале;</p> <p>-проверите да шарке између предњег и задњег дела нису оштећене, лабаве или кородирале;</p> <p>-проверите да ли недостају на крацима капице против клизања, да ли су оштећене...</p> <p>-проверите да ли су мердевине чисте (нису упрљане блатом, бојом,уљем...)</p> <p>-проверите систем за закључавање (ако постоји) да ли функционише нормално или има оштећења...</p> <p>-проверите платформу (ако постоји) да ли је оштећена, недостаје део или је кородирала</p> <p>Ако горе наведени захтеви са списка нису у потуности испуњени, немојте користити мердевине.</p> | | | |
|--|--|--|--|